

MISE À JOUR DE L'UNITÉ CENTRALE DC58



Document non contractuel

Digitel SA

Tous droits réservés.

17/01/2024

CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure permet de mettre à jour le firmware d'une unité centrale.

ENVIRONNEMENT



MARCHE À SUIVRE

_

3.1. **RÉCUPERER LA DERNIERE VERSION DU FIRMWARE DC58**

- 1. Aller sur l'adress URL www.digitel.swiss/help
- 2. Aller sous : Logiciel et firmwares
- 3. Télécharger le firmware le plus récent du DC58 (Ne pas dézipper le fichier)
- 4. Enregistrer le firmware téléchargé dans un emplacement de votre choix.

CONNEXION À L'UNITÉ CENTRALE (APPELER UNE INSTALLATION) 3.2.

1. Ouvrir Teleswin. Se connecter à l'unité centrale avec son adresse IP. Valider avec votre identifiant utilisateur et mot de passe

- TelesWin \rightarrow Installations \rightarrow	Appeler une installation \rightarrow Adresse IP
••• Sélection de l'installation	×
Sélectionnez l'installation ou entrez son numéro de téléphone	••• Mot de passe
	Utilisateur
	Mot de passe
Numéro de téléphone, IP ou DNS	
OK	



3.3. MISE À JOUR

- 1. Faire un clic droit sur l'unité centrale. Dans le menu déroulant aller sur :
 - Maintenance \rightarrow Manufacturer only \rightarrow Update DI58/DC58

	Désignation du poste
🔒 Ur	nité centrale
🗱 Fro	oid
O CV	/C
🗀 Ec	:lairage
🙆 Di	vers
🛅 Fo	onctions automate
Sla	ave 1/0

2. Sélectionner le firmware téléchargé (.zip) à l'emplacement choisi en amont.



3. Patienter jusqu'à la fin de la mise à jour (quelques minutes)

M Digite	Veuillez patient	ter	
	385 SW	80 %	

Si la mise à jour a échoué :

- Veuillez relancer la mise à jour une seconde fois
- Si celle-ci a encore échoué, veuillez contacter votre revendeur Digitel.